

## Aufmaßanleitung Fensterspannrahmen FSP 48

*Einhängemontage mit starren Winkellaschen*

*Flächenbündig mit dem Fensterrahmen*



### ACHTUNG!

Bevor Sie mit dem Aufmaß beginnen, lesen Sie sich bitte diese Anleitung vollständig durch!

### 1. Für das richtige Aufmaß legen Sie sich bitte folgende Hilfsmittel bereit:

1. Bleistift
2. Messgerät
3. Aufmaß- und Bestellblatt



### 2. Voraussetzungen zum richtigen Aufmaß



#### Achtung!

**Diese Variante ist nicht bei 2-Flügeligen oder Flächenbündigen Fensterrahmen einsetzbar.**



## Aufmaßanleitung Fensterspannrahmen FSP 48

*Einhängemontage mit starren Winkellaschen*

*Flächenbündig mit dem Fensterrahmen*

### 3. Maße des Fliegengitters Ermitteln

#### Breite Ermitteln

Ermitteln Sie die **lichte Breite** des **Fensterrahmens**, indem Sie die **Breite der Fensteröffnung** am Blendrahmen messen. Zur Kontrolle können Sie dies an mehreren Stellen Wiederholen.



Dieses Maß verwenden sie nun als Lichtes Maß des Fensterrahmens und tragen es in das Aufmaßblatt als „Lichte Breite“ ein.



#### Höhe ermitteln

Ermitteln Sie nun die **lichte Höhe** des **Fensterrahmens**, indem Sie die **Höhe der Fensteröffnung** am Blendrahmen messen. Zur Kontrolle können sie dies an mehreren Stellen Wiederholen.



Dieses Maß verwenden sie nun als Lichtes Maß des Fensterrahmens und tragen es in das Aufmaßblatt als „Lichte Höhe“ ein.



## Aufmaßanleitung Fensterspannrahmen FSP 48

*Einhängemontage mit starren Winkellaschen*

*Flächenbündig mit dem Fensterrahmen*



### Hinweis zum richtigen Aufmaß

Achten Sie beim korrekten Aufmaß auf die richtigen Messpunkte am Fensterrahmen beim Ermitteln der richtigen Breite und Höhe



## Aufmaßanleitung Fensterspannrahmen FSP 48

*Einhängemontage mit starren Winkellaschen*

*Flächenbündig mit dem Fensterrahmen*

### 4. Winkelgrößen des Fliegengitters Ermitteln

#### Falzmaß unten Ermitteln

Dieses benötigen wir um die **passende Winkelgröße** dem Fliegengitter beizulegen, um einen perfekten **Sitz des Fliegengitters** zu gewährleisten. Dazu messen Sie die **Tiefe des Falzes am unteren Fensterrahmen inklusive der Wetterschutzschiene**.



Und tragen Sie dieses Maß in das Aufmaßblatt bei „Falzmaß unten“ ein.



## Aufmaßanleitung Fensterspannrahmen FSP 48

*Einhängemontage mit starren Winkellaschen*

*Flächenbündig mit dem Fensterrahmen*

### Falzmaß oben Ermitteln

Dieses benötigen wir um die **passende Winkelgröße** dem Fliegengitter beizulegen, um einen **perfekten Sitz** des Fliegengitters zu gewährleisten. Dazu messen Sie die **Tiefe des Falzes am oberen Fensterrahmen**.



Und tragen Sie dieses Maß in das Aufmaßblatt bei „Falzmaß oben“ ein.



## Aufmaßanleitung Fensterspannrahmen FSP 48

*Einhängemontage mit starren Winkellaschen*

*Flächenbündig mit dem Fensterrahmen*

### 5. Berechnung der Bestellmaße

Bestellmaß Breite = Lichte Breite des Fensterrahmens – 5 mm

Bestellmaß Höhe = Lichte Höhe des Fensterrahmens – 5 mm



#### **ACHTUNG!**

Sollten Sie Fragen bezüglich des korrekten Aufmaßes haben, kontaktieren Sie Bitte vor der Bestellung unseren Kundendienst unter

**Tel. 089 90139155** oder unter

**vertrieb@insektenschutz-shop.de**

Unsere Fensterspannrahmen sind Maßanfertigungen und können weder umgetauscht noch zurückerstattet werden.

**Haben Sie alle Maße geprüft?**

**Ihr Fliegengitter ist nun ausgemessen.**

**Ihren persönlichen Fensterspannrahmen bestellen Sie unter:**

**[www.insektenschutz-shop.de](http://www.insektenschutz-shop.de)**